



ENTRARE NELLE
IMPOSTAZIONI



CONNESSIONE AL PC CON IL CAVO PER CARICARE IL CELL



COLLEGARE PC E CELL

